

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY! SK

	Maximálna nosnosť 22 kg		Dieťa musí byť pripútané bezpečnostným pásmom
	Dlhé sedenie obmedzuje prekrvenie nôh		Bočné spony musia byť zapnuté
	Len pre deti ktoré samostatne sedia		Nenechávajte dieťa v nosidle bez dozoru. Nepredkláňajte sa!

**Upozornenie:** Detské nosidlo sa nesmie demontovať, rozoberať ani oddeľovať od konštrukcie. V takom prípade nie je možné uplatniť záruku a výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné následky.

Detské nosidlo CORAZON je určené na nosenie už sediaceho dieťaťa. Nosidlo s dieťaťom smie nosiť iba osoba fyzicky a zdravotne spôsobilá, ktorá dodržiava zásady bezpečného nosenia a manipulácie.

## ZÁSADY BEZPEČNÉHO NOSENIA

Pred vložení dieťaťa sa uistite, že nosidlo stojí stabilne na zemi, má vyklopenú opornú nožičku (obr. 2/R) a nehrozí jeho prevrátenie. Dieťa vkladajte z boku po rozopnutí spony (obr. 2/K) a odklopení bočnice. Dieťa musí byť pripútané bezpečnostnými pásmi (obr. 2/B) pomocou trojbodového systému (obr. 2/C, D).

Bezpečnostné pásy dotiahnite tak, aby neboli príliš voľné – nastavíte ich pomocou dvoch spon (obr. 2/S). Zavrite bočnicu a zapnite sponu (obr. 2/K). Spony (obr. 2/K, F) musia byť vždy zapnuté!

Ak má nosidlo stupačky, upevnite do nich nohy dieťaťa tak, aby boli nadľahčené.

Keď je dieťa pripútané, môžete si nosidlo nasadiť na chrbát. Robte to opatrne, aby nedošlo k pádu alebo prevráteniu. Ak je to možné, odporúčame asistenciu ďalšej osoby. Po nasadení nosidla si zapnite a dotiahnite ramená a bedrový pás (obr. 1/2,3,4,5).

Dbajte na to, aby nosidlo sedelo rovno.

S nosidlom na chrbte sa nepredkláňajte!

Dlhodobé sedenie môže obmedziť prekrvenie nôh dieťaťa a v chladnom prostredí viesť k podchladeniu.

Pri správne nastavených stupačkách k odkrývaniu nedochádza.

Aj keď nosidlo dokáže stáť samostatne, nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru, pretože sa môže prevrátiť.



## Upnutie nosidla: obr. 1

- 1- Výškovo nastaviteľné ramená
- 2 – Dotiahnutie bedrového pásu
- 3 – Dotiahnutie ramien
- 4 – Pritiahnutie nosidla k hlave
- 5 – Výškovo nastaviteľné hrudné spojenie
- 6 – Nastaviteľná prievlačná spona (Sponu nastavíte tak, že ju uchopíte a ťahom v smere popruhu posúvate.)
- 7 – Spona bočnice pre bočný prístup do nosidla (Pri nosení dieťaťa musí byť spona bočnice zapnutá!)

## Funkcie: obr. 2


- A – Výškové nastavenie bezpečnostných pásov (zo spodnej strany suchým zipsom)
- B – Bezpečnostný pás na pripútanie dieťaťa
- C – Bezpečnostný upínací systém dieťaťa (ramienka)
- D – Bezpečnostný upínací systém dieťaťa (pevná časť)
- E – Spony na nastavenie výšky sedu dieťaťa
- F – Bočná spona na pritiahnutie sedacej časti nosidla (Spona musí byť vždy zapnutá!)
- G – Odnímateľný, prateľný podbradník alebo opierka (ak je vo výbave)
- H – Pritiahnutie nosidla k ramenám nositeľa
- CH – Nastavenie balančného popruhu na pritiahnutie nosidla k ramenám
- I – Obojstranná dotahovacia spona bedrového pásu
- J – Spona na dotiahnutie ramien
- K – Rozopínateľná spona bočnice
- L – Spona na výškové nastavenie stupačiek
- M – Vrečko na bedrovom páse
- N – Dotiahnutie bočnice k sedáku
- P – Výškovo nastaviteľné polstrované ramená
- R – Výklopná oporná nožička
- S – Dotiahnutie bezpečnostných pásov dieťaťa

obr. 2




## Nastavenie výšky ramien: obr. 3

Popruh prevlečte cez priečky a následne prichyťte suchým zipsom na vonkajšej strane ramien. Pre vysokú postavu je možné prevliecť menej priečok, minimálne však 3.



## Sliečková strieška: obr. 4

Striešku zasuňte do dvoch kanálikov na zadnej strane nosidla. Prednú časť striešky prichyťte k nosidlu pomocou spínacích spon.



# Nastavenie opierky


1. Rozopnite patentku
2. Sklopte vzperu úplne nadol
3. Zapnite patentku na bočnici



**VARI SLEEP**  
System  
Lift & Lock



## Výškové nastavenie stupačky



## Uchytenie pláštenky – iba s nasadenou strieškou!

