

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

CZ

	Maximální nosnost 22 kg		Dítě musí být připoutáno bezpečnostním pásem
	Dlouhé sezení omezuje prokrvení nohou		Boční spony musí být zapnuté
	Pouze pro děti které samy sedí		Nenechávejte dítě v nosítku bez dozoru. Nepředklánějte se!

Upozornění: dětské nosítko se nesmí sundávat z konstrukce, ani jinak rozebírat, v takovém případě nebude možné uplatnit záruku a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné vzniklé následky.

Dětské nosítko CORAZON je určeno k nošení již sedícího dítěte. Nosítko s dítětem smí nosit pouze osoba fyzicky a zdravotně způsobilá, dbající zásad bezpečného nošení a manipulace s dítětem v nosítku.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO NOŠENÍ

Před vložením dítěte do nosítka se ujistěte, že nosítko stojí na zemi stabilně, má vyklopenou vzpěrnou nožičku (obr.2/R) a nehrozí jeho převrácení. Dítě vkládáme do nosítka z boku po rozepnutí spony (obr.2/K) a odklopení bočnice. Dítě musíte připoutat bezpečnostními pásy! (obr.2/B) pomocí tříbodového systému (obr.2/C,D).

Bezpečnostní pásy dotáhněte, aby nebyly příliš volné.

To nastavíte pomocí dvou spon (obr.2/S). Nyní zavřete bočnici, sepněte sponu (obr.2/K)

Spony (obr.2/K,F) musí být vždy zapnuty! Pokud máte na nosítku stupačky, upněte nohy dítěte do stupaček tak, aby nohy byly nadlehčené stupačkami.

Pokud je dítě připoutáno, můžete si nosítko nasadit na záda.

Nosítko s dítětem dáváte na záda opatrně, tak aby nedošlo k jeho upuštění nebo převrácení. Pokud je to možné tak doporučujeme pro nasazení nosítka na záda použít asistenci další osoby.

Po nasazení nosítka si zapněte a dotáhněte ramena a bederní pás! (obr.1/2,3,4,5) Dbejte na to, aby nosítko na zádech bylo rovné. S nosítkem na zádech se nepředklánějte!

Dále je třeba si uvědomit, že dlouhodobé sezení v nosítku omezuje prokrvení nohou dítěte a v chladném prostředí může vést k hypotermii a prochladnutí.

Pokud používáte na nosítku správně nastavené stupačky, k odkrování nožiček nedochází. Ačkoliv nosítko může stát na zemi samostatně, nikdy nenechávejte Vaše dítě bez dozoru, sedačka se může převrátit./



Upnutí nosítka: obr.1

- 1 - Výškově stavitelná ramena
- 2 - Dotahování bederního pásu
- 3 - Dotahování ramen
- 4 - Přitažení nosítka k hlavě
- 5 - Výškově stavitelné prsní sepnutí
- 6 - Nastavitelná průvlečná spona., (Sponu nastavíte tak, že ji uchopíte a tahem ve směru popruhu posouváte.)
- 7- Spona bočnice pro boční přístup do nosítka. (Při nošení dítěte v nosítku musí být spona bočnice zapnutá!)

Funkce: obr.2


- A - výškové nastavení bezpečnostních pásů. (Ze spodu suchým zipem)
- B - Bezpečnostní pás pro uchycení dítěte
- C - Bezpečnostní upínací systém dítěte(ramínka)
- D - Bezpečnostní upínací systém dítěte (pevná část)
- E - Spony pro nastavení výšky sedu dítěte
- F - Boční spona pro přitažení sedací části nosítka. (Spona musí být vždy zapnutá!)
- G - Odnímatelný, prateľný byrňáček, nebo opěrka (pokud je ve výbavě)
- H - Přitažení nosítka k ramenům nositele
- CH- Nastavení balančního popruhu pro přitažení nosítka k ramenům
- 1- Oboustranně dotahovací spona bederního pásu
- J - Spona pro dotažení ramen
- K - Rozpínatelná spona bočnice
- L - Spona pro výškové nastavení stupaček
- M- Kapsička na bederní pás
- N - Dotažení bočnice k sedáku
- P - Výškově stavitelná ramena
- R - Výklopná vzpěrná nožička
- S - Dotahování bezpečnostních pásů dítěte

obr. 2




Nastavení výšky ramen: obr. 3

Popruh protáhnete skrz přičky a poté přichytíte suchým zipem na vnější straně ramen. Pro vysokou postavu lze provléknout méně přiček, minimálně však 3.



Stříška proti slunci: obr. 4

Stříšku zasunete do dvou kanálků na zadní straně nosítka. Přední stranu stříšky přichytíte k nosítku spínacími sponami.



Nastavení opěrky


1. Rozepnout patentku
2. Sklopit vzpěru až dolů
3. Sepnout patentku na bočnici



VARI SLEEP
System
Lift & Lock



Výškové nastavení stupačky



Uchycení pláštěnky, pouze s nasazenou stříškou!

